

Bilaga: Anläggningsregister


1. Allmänt

Med ett aktiverat anläggningsregister (tillgängligt i KC Client Server) blir hanteringen av dörrar enklare och snabbare.

2. Dörrhanteraren


Anläggningsregistret administreras i Dörrhanteraren. Som alternativ till de beteckningar för anläggningar, hus etc. finns nu också förklarande beskrivning tillgänglig.

Du väljer anläggning på samma sätt vare sig du har ett anläggningsregister eller ej. I det senare fallet visas kortkod istället för klartext.




The screenshot shows the 'Dörrhanteraren' window with four dropdown menus: 'Anläggning' (set to 'Mölntorp'), 'Hus', 'Plan', and 'Serie'.

Dörrar som inte finns i någon definierad anläggning ser du bara genom att välja alla anläggningar. Detta skall endast göras i undantagsfall eftersom svarstiderna ökar kraftigt när [alla] väljs.



The screenshot shows the 'Dörrhanteraren' window with the 'Anläggning' dropdown menu set to '[Alla]'. The 'Hus' dropdown menu is set to 'Bruket'.

Och du gör dessa dörrar lättare tillgängliga genom att definiera anläggningen.




The screenshot shows the 'Dörrhanteraren' window with the 'Anläggning' dropdown menu set to 'Mölntorp'. A context menu is open over the dropdown, showing options: 'Lägg till Anläggning' and 'Ändra Anläggning'. Below the dropdown, there are buttons for '(1) Dörr', '(2) Rum', and 'Cyl'.

Om registreringen blev fel kan du också ändra beskrivningen.



Kortkoden kan dock inte ändras godtyckligt eftersom registrerade dörrar har denna kod. Så länge inga dörrar är registrerade kan du utan några problem ta bort anläggningen och skapa en ny med rätt kortkod.

Efter anläggning väljer du hus




För hus visas dels

- alla hus som lagts in i anläggningsregistret
- de hus som (ännu) inte lagts in i registret – och som har minst en dörr registrerad. Dessa hus redovisas med kortkod.

Du kan modifiera och radera hus på samma sätt som anläggning.

Slutligen, välj våningsplan i aktuellt hus



Normalt används ingen klartextregistrering för våningsplanen. För våningsplan visas


- de våningsplan där minst en dörr finns registrerad (oavsett om

våningsplanet är registrerat eller inte).

För vissa våningsplan kan det vara lämpligt med kompletterande beskrivning.

Skapa ny dörr

Högerklicka + välj skapa dörr i Dörrhanteraren




Välj anläggning och hus genom att nyttja dragglåda eller skriv in direkt. Anläggningen bör du alltid definiera, endera före denna operation eller i efterhand. I annat fall visas inte en odefinierad anläggnings dörrar annat än i "alla"-läget. (Utan anläggningsregister visas alltid dörrar efter anläggningskod, men för större datamängder är detta olämpligt).

Oavsett om du registrerat klartext på hus eller våningsplan visas inte dessa förrän minst en dörr är registrerad.

Funktion lägg till dörrserie fungerar efter samma principer.

Ta bort anläggning, hus eller våningsplan

Välj hus och högerklicka



Funktionen raderas aktuellt hus och alla ingående plan i anläggningsregistret.
Dörrarna ligger dock kvar.